User Manual

TS-EP3

MADE IN CHINA

EC REP
Shenzhen Fanchengda Technology Co.,Ltd
Address: Room 1101,Building A,No.1 Qianwan 1st Road,Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,Shenzhen,China

UK REP
Shenzhen Fanchengda Technology Co.,Ltd
Address: Room 1101,Building A,No.1 Qianwan 1st Road,Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,Shenzhen,China

Leading new generation tool

Contents

English.....01-09
French.....10-18
German.....19-27
Italian.....28-36
Spanish.....37-45

Assicurarsi che la leva di selezione avanti/indietro sia nella posizione centrale prima di inserire il pacco batteria. Per rimuovere il pacco batteria, premere il pulsante di rilascio e tirare il pacco batteria.

Interruttore avanti/indietro

Questo utensile ha la funzione di cambio. Premere la leva di selezione avanti/indietro da sinistra per la rotazione in senso orario, premere da destra per la rotazione in senso antiorario.

Interruttore a grilletto

Premere il grilletto per avviare l'utensile, rilasciare il grilletto per arrestare l'utensile.

Luce di lavoro

Premere il grilletto per accendere la luce di lavoro, rilasciare il grilletto per spegnere la luce di lavoro.

Manutenzione

Ispezionare regolarmente il pacco batteria per garantire che sia in buone condizioni.

Non utilizzare acqua o detergenti corrosivi per pulire l'utensile. Pulire l'utensile con un panno asciutto.

Conservare gli utensili in un luogo asciutto.

Rimuovere il pacco batteria quando l'utensile non è in uso.

Non esporre il pacco batteria a fonti di calore.

Non esporre il pacco batteria alla luce solare diretta.

Non esporre il pacco batteria all'umidità.

Non esporre il pacco batteria a forti urti.

Non smontare il pacco batteria.

Non cortocircuitare il pacco batteria.

Non gettare il pacco batteria nel fuoco.

Non caricare il pacco batteria a temperature superiori a 40°C.

Non caricare il pacco batteria a temperature inferiori a 0°C.

Non utilizzare il pacco batteria a temperature superiori a 60°C.

Non utilizzare il pacco batteria a temperature inferiori a -20°C.

Non utilizzare il pacco batteria se è danneggiato o deformato.

Non utilizzare il pacco batteria se perde liquido.

Non utilizzare il pacco batteria se emette odori.

Non utilizzare il pacco batteria se è surriscaldato.

Non utilizzare il pacco batteria se è scolorito.

Non utilizzare il pacco batteria se è deformato.

Non utilizzare il pacco batteria se è rotto.

Non utilizzare il pacco batteria se è bagnato.

Non utilizzare il pacco batteria se è sporco.

Non utilizzare il pacco batteria se è danneggiato