KIE-YIUJBHB
2021-08-24T09:
442 300
80 x 80x10

TOPSHAK

User Manual

TS-HD1

CE 2014/35/EU

Leading new generation tool

Contents

English 01–08
French 09–16
German 17–24
Italian 25–32
Spanish 33–40
Portugal 41–48

English

Precautions must be observed to avoid injuries and damage.
Please read the complete operating manual with due care.
Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times.
If you give the equipment to any other person, give them these operating instructions as well.
We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-observance of these instructions and the safety information.

1. Safety regulations

CAUTION!
Observe all safety regulations and instructions.
Failure to observe the following safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The term "electric tool" used in the safety regulations refers to electric tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery-operated electric tools (without a power cable).

1. Workplace safety
• Keep your work area clean and well illuminated. Untidy or unlit work areas can result in accidents.
• Do not use electric tools in potentially explosive environments (containing combustible liquids, gases or dust). Electric tools generate sparks, which can in turn ignite dust or vapors.
• Keep children and other persons away while using an electric tool. Distractions can cause you to lose control of the tool.

2. ELECTRICAL SAFETY
• The plug must match the socket. Never alter the plug in any way. Do not use any adapter plugs in conjunction with electrically grounded tools. Unaltered plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.
• Avoid body contact with grounded surfaces, such as those of pipes, heaters, cookers and refrigerators.
• Do not expose electric tools to rain or anything of an electric shock if you are electrically grounded.
• Keep the cord away from heat and sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
• When using an electric tool outdoors, ensure that you only use an extension cable that is also suitable for outdoor use. This reduces the risk of an electric shock.
• If use of an electric tool in damp locations is unavoidable, ensure that you only use a residual current device (RCD) protected supply. The use of an RCD reduces the risk of an electric shock.

3. PERSONAL SAFETY
• Be alert, watch what you are doing and use an electric tool sensibly. Do not use an electric tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when using an electric tool may result in serious injury.
• Always wear personal protective equipment (PPE), including safety goggles.
• Wear personal protective equipment, such as a dust mask, non-skid safety shoes, protective headgear and ear muffs (depending upon the type of electric tool and the job to be undertaken). Reduce the risk of sustaining injury.
• Avoid unintentional starting. Ensure that you are accidentally ensure that the electric tool is switched off before you connect the tool to the power supply and/or insert the battery, and/or pick up or carry the tool.
• Remove any tool setting key or spanner before switching on the tool. A tool or key left attached to a rotating part of the tool may result in injury.
• Do not overreach. Ensure that you have a secure footing and keep your balance at all times. This enables you to better control the electric tool in unexpected situations.
• Wear suitable clothes. Never wear loose fitting clothes or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts.
Loose clothing, dangling jewelry and long hair can be caught by moving parts.
• If dust extraction and collection units can be fitted, ensure that these are connected and used properly. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
The use of a dust extraction system can cut the danger posed by dust.

4.Using the treatment of electric tools.
• Do not overload your tool. Only use suitable electric tools to perform your work. With suitable electric tools you will work better and safer within the performance range indicated.
• Do not use electric tools with a defective switch. Any electric tool that can no longer be switched on or off is dangerous and must be repaired.
• Pull the plug out of the socket and/or remove the battery, if removable, before making any adjustments to the tool, changing accessories or put the tool away. Such precautionary measures prevent the accidental start of the electric tool.
• Keep electric tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the electric tool or these instructions to use the electric tool. Electric tools are dangerous in the hands of inexperienced users.
• Maintain electric tools and accessories. Check moving parts for misalignment or binding, breakages and any other factors that may affect the proper functioning of the electric tool. If damaged, have the electric tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained electric tools.
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
• Use the electric tool, accessories, tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be carried out. Use of the electric tool for operations different from those intended could result in dangerous situations.

• Do not subject the tool to excessive force. The tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
• Do not use the electric tool if the switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
• Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, before carrying out any adjustments, changing accessories, or storing electric tools. Such preventive measures reduce the risk of starting the electric tool accidentally.
• Store idle electric tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the electric tool or these instructions to operate the electric tool. Electric tools are dangerous in the hands of untrained users.
• Maintain electric tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the electric tool's operation. If damaged, have the electric tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained electric tools.
• Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
• Use the electric tool, accessories, tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be carried out. Use of the electric tool for operations different from those intended could result in dangerous situations.

5. SERVICE
• Have your tool repaired only by qualified repair personnel using original replacement parts. This will ensure that your tool remains safe to use.

Safety information for hammers:
• Wear ear protection. The impact of hammer can cause damage to hearing.
• Use the additional handles supplied with the tool, using control of the tool can cause injuries.

Additional Safety rules for SDS Plus - hammer Drill
• Check the additional handle is fitted correctly and securely before starting any adjustments to the tool.
• If you use a dust mask, use of side cutters will be risky. The minimum clearance cross section used should be 7.5 mm².
• Wear ear protection. Prolonged exposure to the noise from these percussive to the tool may cause hearing loss.
• Hold the power tool by the insulated gripping surfaces when carrying out a fastening and make sure of your footing.
• Make sure that the control on the machine is set to the correct position for the work you want to do before you start operating the machine. Changing the direction of rotation in the wrong position can be a frustrating quality may under the machine starts to run.

Save this instructions.

Do not start a hammering tool until it is pressed against a workpiece (bolt, drilling, etc.).
• Always using the hand bolt that comes with your tool. Incorrect positioning will hamper the tool and can cause injury.
• Switch off the tool and wait for it to stop before changing attachments or drill bits.
• Keep the machine in good condition.
• Check tools are accurately fitted and that they have all parts present, are free of damage and operate correctly.
• Don't use damaged attachments or tools.
• Have your tool repaired by a qualified repair person using identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Additional safety rules for hammers:
• Use only chisels that are sharp and undamaged.
• Grip the tool firmly with both hands.
• Keep your hands away from moving parts.
• Ensure that the workpiece is properly supported.
• Use hammers only for chiselling and breaking.
• Do not use hammers for drilling.

6. Additional safety rules for all machines:
• Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your machine. Accessories that may be suitable for one machine may become hazardous when used on another machine.
• Use only accessories that meet the technical specifications of your machine. These are often found in the instructions manual or on the packaging. Accessories that are not correctly sized may be difficult to control adequately and pose a risk of injury.
• Accessories should be purchased from a reputable supplier. Ensure that they are compatible with your machine by checking the specifications before purchase.
• Do not use damaged accessories. Before each use, inspect accessories such as cutting tools for chipped or cracked cutting edges, bent or damaged parts, excessive wear or lack of sharpness. Damaged, worn or dirty cutting tools are more likely to break and cause injury.
• Do not touch accessories immediately after use; they may be extremely hot and cause burns to unprotected skin.
• Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

7. Proper use
The tool is designed for drilling with hammer action in concrete, tool and brick, as well as for drilling without hammer action in wood, metal, ceramic and plastic.
The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be improper. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use. The user alone bears the risks of any kind caused as a result of this.
Proper use also includes observance of the operating and maintenance conditions specified by the manufacturer.
The equipment must only be used and maintained by persons who are familiar with it and who are aware of the dangers involved.
Observe all accident prevention regulations and the general occupational health and safety regulations.
Unauthorized modifications to the equipment rule out liability on the part of the manufacturer.

8. Technical data

Rated voltage	230 V~ 50 Hz
Power input	1500 W
Idling speed	0-900 rpm
Impact rating	4100 bpm
Impact energy in concrete (tool box)	8 J
Protection class	II / ⊟

Sound and vibration
Sound pressure 2 dB)
Sound power level (uncertainty K) 3 dB)
The hammer drill is not designed for outdoors use as specified 3 Article 2 of Directive 2000/14/EC, 2005/88/EC.

Wear our muffs.
Wear ear muffs when you can cause damage to hearing.
Total vibration values (sum of three directions) determined in accordance and EN 60745:

Hammer drilling in concrete:
• Vibration emission value ah = 11.4 m/s² (uncertainty K = 1.5 m/s²)

Chiseling
Sound and vibration values were measured in accordance and EN 60745.
Left hand pressure level 30 2 dB(A).
• Vibration emission value ah = 11.4 m/s² (uncertainty K = 1.5 m/s²)

2. Description of symbols
Key attention to all the signs and symbols shown in these instructions and on your tool.
Understanding these symbols will help you to use your tool correctly and safely and avoid the risk of injury or damage.

Important.

Read the instructions for use before starting the machine.

Wear safety goggles.

Wear ear protection.

Wear good quality, strong gloves.

Always use breathing apparatus when machining materials which generate dust.

End of life machines contain valuable materials and therefore they should not be placed in household waste.
Please find out about local recycling regulations or consult your dealer and help protecting the environment by returning this machine to a return point (if one is available) when it reaches the end of its life.

Select between the individual functions only when the equipment is switched off. If you fail to observe this point, the equipment may be damaged.

1. Proper use
The tool is designed for drilling with hammer action in concrete, tool and brick, as well as for drilling without hammer action in wood, metal, ceramic and plastic.
The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be improper. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use. The user alone bears the risks of any kind caused as a result of this.
Proper use also includes observance of the operating and maintenance conditions specified by the manufacturer.
The equipment must only be used and maintained by persons who are familiar with it and who are aware of the dangers involved.
Observe all accident prevention regulations and the general occupational health and safety regulations.
Unauthorized modifications to the equipment rule out liability on the part of the manufacturer.

2. Description of symbols
Key attention to all the signs and symbols shown in these instructions and on your tool.
Understanding these symbols will help you to use your tool correctly and safely and avoid the risk of injury or damage.

Important.

Read the instructions for use before starting the machine.

Wear safety goggles.

Wear ear protection.

Wear good quality, strong gloves.

Always use breathing apparatus when machining materials which generate dust.

End of life machines contain valuable materials and therefore they should not be placed in household waste.
Please find out about local recycling regulations or consult your dealer and help protecting the environment by returning this machine to a return point (if one is available) when it reaches the end of its life.

Select between the individual functions only when the equipment is switched off. If you fail to observe this point, the equipment may be damaged.

3. Proper use
The tool is designed for drilling with hammer action in concrete, tool and brick, as well as for drilling without hammer action in wood, metal, ceramic and plastic.
The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be improper. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use. The user alone bears the risks of any kind caused as a result of this.
Proper use also includes observance of the operating and maintenance conditions specified by the manufacturer.
The equipment must only be used and maintained by persons who are familiar with it and who are aware of the dangers involved.
Observe all accident prevention regulations and the general occupational health and safety regulations.
Unauthorized modifications to the equipment rule out liability on the part of the manufacturer.

4. Technical data

Rated voltage	230 V~ 50 Hz
Power input	1500 W
Idling speed	0-900 rpm
Impact rating	4100 bpm
Impact energy in concrete (tool box)	8 J
Protection class	II / ⊟

Sound and vibration
Sound pressure 2 dB)
Sound power level (uncertainty K) 3 dB)
The hammer drill is not designed for outdoors use as specified 3 Article 2 of Directive 2000/14/EC, 2005/88/EC.

Wear our muffs.
Wear ear muffs when you can cause damage to hearing.
Total vibration values (sum of three directions) determined in accordance and EN 60745:

Hammer drilling in concrete:
• Vibration emission value ah = 11.4 m/s² (uncertainty K = 1.5 m/s²)

Chiseling
Sound and vibration values were measured in accordance and EN 60745.
Left hand pressure level 30 2 dB(A).
• Vibration emission value ah = 11.4 m/s² (uncertainty K = 1.5 m/s²)

Warning!
The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing procedure and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The stated vibration value is representative of the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration value may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.
An estimate of the level of vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintaining the tool and accessories, keeping the hands warm, organization of work patterns.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.
• Only use tools that are in good condition.
• Carry out maintenance as specified in the operating instructions.
• Adapt your working style to suit the appliance.
• Use the appliance only for the intended purposes.
• Have the appliance serviced at a professional workshop.
• Switch the appliance off when it is not in use.
• Wear protective gloves.

9. Before starting the equipment

⚠ Important!
Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate correspond to the mains data. Always pull the power plug before making adjustments to the equipment.
Check the rotary point for connected electrical cables, gas and water pipes using a cable scan.

1. Additional handle for safety reasons you must only use the hammer drill with the additional handle.
The additional handle enables you to achieve better stability while using the equipment. Do not use the equipment without the additional handle. The additional handle is secured to the equipment by a clamp. Turning the additional handle clockwise tightens the clamp. Turning it anti-clockwise loosens the clamp.
• For standard additional handle using the first two flows. To do this, turn the additional handle until the clamp is in the position shown in the illustration. Tighten the clamp.
• After you have mounted the additional handle, screw it to the most comfortable working position for you.
• Grasp the additional handle of the appliance always again only the additional handle is secure.

2. Insertion tool
• Use of the tool where common and stocks or.

French

Des précautions doivent être observé pour éviter les blessures et les dommages.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi complet.
Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour que ces informations soient disponibles à tout moment.
Si vous donnez l'équipement à quelqu'un d'autre, il serait le meilleur de lui donner ces instructions.
Nous ne sommes pas responsables des dommages ou accidents résultant du non-respect de ces instructions et informations de sécurité.

1. Règles de sécurité

RÉGLEMENTS
Lisez toutes les règles et instructions de sécurité
Le non-respect des règles et instructions de sécurité décrites ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de sérieuses blessures.
Conservez toutes les règles et instructions de sécurité dans un endroit sûr pour une référence future.

Le terme "outils électriques" dans tous les avertissements décrits ci-dessous fait référence à vos outils électriques à commande électrique (par câble électrique) ou à batterie (sans câble électrique).

1. Sécurité de lieu de travail
• Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Des zones de travail encombrées ou non éclairées augmentent le risque de accidents.
• Ne pas utiliser de outil dans des environnements potentiellement explosifs (en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières). Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
• Lorsque vous utilisez de outils électriques, tenez les enfants et les autres personnes à l'écart. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de vos instruments.

2. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
• La prise de courant doit correspondre à la prise de courant. Ne modifiez en aucune façon la prise. Ne pas utiliser de fiche d'adaptateur dans la conjonction avec des outils électriques mis à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant correspondantes réduisent le risque de choc électrique.
• Évitez tout contact physique avec des surfaces de mise à la terre, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.
• Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
• Ne pas utiliser le cordon à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu, par exemple pour transporter l'outil électrique, le tirer ou débrancher la prise de courant. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.
• Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge qui convient également à une utilisation à l'extérieur. L'utilisation d'un câble adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
• Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une source d'alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DCR). L'utilisation d'un DCR réduit le risque de choc électrique.

3. SÉCURITÉ PERSONNELLE
• Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. Ne pas utiliser d'outil si vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut vous causer de graves blessures corporelles.
• Utilisez des équipements de protection personnel (EPI), y compris des lunettes de protection.
• Portez des équipements de protection tels que des masques anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou des protections auditives, selon le type et l'application de l'outil électrique, afin de réduire les risques de blessures.
• Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher l'alimentation électrique de l'outil électrique et/ou de l'insérer le bloc-batterie, et/ou de le ramasser ou de le transporter.
Toucher l'interrupteur sur un outil alors qu'il est branché à l'alimentation électrique est propice à engendrer des accidents.
• Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé ou autre outil laissé sur une partie rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures corporelles.
• Ne travaillez pas trop loin de votre position. Gardez toujours une position stable et un bon équilibre. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

• Portez des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants loin des pièces mobiles.
Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
• Si des dispositifs pour l'extraction et la collecte de la poussière peuvent être installés, assurez-vous que ceux-ci sont correctement connectés et utilisés. L'utilisation d'un système de dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.

4. Utilisation correcte des outils électriques.
• Ne surchargez pas votre outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié pour votre travail. Avec l'outil électrique approprié, vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de performance indiquée.
• Ne pas utiliser d'outil électrique avec un interrupteur défectueux. Un outil électrique qui ne peut plus être commandé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
• Débranchez la prise de la prise de courant et/ou retirez le bloc-batterie, si amovible, avant d'effectuer des réglages, changer des accessoires ou ranger les outils électriques. Ces mesures préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
• Conservez les outils électriques hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains de personnes inexpérimentées.
• Entretenez les outils électriques. Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne coincent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées de manière à nuire au bon fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents peuvent être entretenus à des outils électriques mal entretenus.
• Gardez les outils de coupe propres et affûtés. Les outils de coupe entretenus correctement avec des arêtes de coupe affûtées sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
• Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils de travail, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation d'outils électriques à des fins différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

5. Utilisez le traitement des outils électriques.
• Faites réparer votre outil électrique uniquement par du personnel qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela garantit que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

Informations de sécurité pour marteaux:
• Portez des protections auditives. L'impact du marteau peut causer des dommages auditifs.
• Utilisez les poignées supplémentaires fournies avec l'outil. Perdre le contrôle de l'outil provoque d'accidents corporels.

Règles de sécurité supplémentaires pour SDS Plus - Perceuse à Percussion
• Vérifiez que la poignée supplémentaire est correctement et solidement installée avant de commencer à utiliser l'outil.
• Si vous utilisez un masque à poussière, ou des coupes latérales ne sont pas recommandées. La section transversale minimale du conducteur utilisé doit être de 1,5 mm².
• Portez des protections auditives. L'exposition prolongée au bruit de cet outil peut entraîner des pertes auditives.
• Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lors d'une opération de vissage à un endroit où l'outil de coupe peut entrer en contact avec son propre cordon. Le contact avec un fil sous tension mettra également les parties métalliques de l'outil électrique sous tension et provoquera un choc électrique pour l'utilisateur.
• Maintenez fermement la poignée supplémentaire, solidaire à vos mouvements et tenez vos mains éloignées des pièces rotatives.
• Assurez-vous que la pièce à travailler est correctement maintenue.
• Tenez l'outil électrique de manière à ce que la direction de rotation soit correcte pour l'opération à effectuer.
• Ne jamais poser l'outil électrique avant que l'outil ne soit complètement arrêté.

• Ne pas utiliser l'outil électrique si la machine est réglé sur la position centrale afin que vous ne puissiez pas maintenir l'interrupteur enfoncé. Le changement de direction de rotation dans la mauvaise position peut être très frustrant.
• Débranchez la prise de la prise de courant et/ou retirez le bloc-batterie avant de procéder à des réglages, changer des accessoires ou ranger les outils électriques. Ces mesures préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
• Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
• Entretenez les outils électriques. Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne coincent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées de manière à nuire au bon fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
• Gardez les outils de coupe propres et affûtés. Les outils de coupe entretenus correctement avec des arêtes de coupe affûtées sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
• Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils de travail, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation d'outils électriques à des fins différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

6. Règles de sécurité supplémentaires pour toutes les machines:
• N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour votre machine. Les accessoires qui peuvent être adaptés à une machine peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur une autre machine.
• N'utilisez que les accessoires qui répondent aux spécifications techniques de votre machine. Ceux-ci se trouvent généralement dans le manuel d'instructions ou sur l'emballage. Les accessoires qui ne sont pas correctement dimensionnés peuvent être difficiles à contrôler de manière adéquate et présenter un risque de blessure.
• Les accessoires doivent être achetés auprès d'un fournisseur réputé. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre machine en vérifiant les spécifications avant l'achat.
• N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, inspectez les accessoires tels que les outils de coupe pour détecter les éclats ou les fissures sur les arêtes de coupe, les pièces pliées ou endommagées, une usure excessive ou un manque d'affûtage. Les outils de coupe endommagés, usés ou sales sont plus susceptibles de se briser et de causer des blessures.
• Ne touchez pas les accessoires immédiatement après leur utilisation ; ils peuvent être très chauds et provoquer des brûlures sur la peau non protégée.
• N'utilisez pas d'accessoires nécessitant des liquides de refroidissement. L'utilisation d'eau ou d'autres liquides de refroidissement peut entraîner une électrocution ou un choc électrique.

7. SERVICE
• Votre outil électrique ne doit être réparé que par du personnel qualifié et en utilisant des pièces de rechange d'origine. Cela garantit que la sécurité de l'outil électrique est maintenue.

Informations de sécurité pour marteaux:
• Portez des protections auditives. L'impact du marteau peut causer des dommages auditifs.
• Utilisez les poignées supplémentaires fournies avec l'outil. Perdre le contrôle de l'outil provoque d'accidents corporels.

Règles de sécurité supplémentaires pour SDS Plus - Perceuse à Percussion
• Vérifiez que la poignée supplémentaire est correctement et solidement installée avant de commencer à utiliser l'outil.
• Si vous utilisez un masque à poussière, ou des coupes latérales ne sont pas recommandées. La section transversale minimale du conducteur utilisé doit être de 1,5 mm².
• Portez des protections auditives. L'exposition prolongée au bruit de cet outil peut entraîner des pertes auditives.
• Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lors d'une opération de vissage à un endroit où l'outil de coupe peut entrer en contact avec son propre cordon. Le contact avec un fil sous tension mettra également les parties métalliques de l'outil électrique sous tension et provoquera un choc électrique pour l'utilisateur.
• Maintenez fermement la poignée supplémentaire, solidaire à vos mouvements et tenez vos mains éloignées des pièces rotatives.
• Assurez-vous que la pièce à travailler est correctement maintenue.
• Tenez l'outil électrique de manière à ce que la direction de rotation soit correcte pour l'opération à effectuer.
• Ne jamais poser l'outil électrique avant que l'outil ne soit complètement arrêté.

• Ne pas utiliser l'outil électrique si la machine est réglé sur la position centrale afin que vous ne puissiez pas maintenir l'interrupteur enfoncé. Le changement de direction de rotation dans la mauvaise position peut être très frustrant.
• Débranchez la prise de la prise de courant et/ou retirez le bloc-batterie avant de procéder à des réglages, changer des accessoires ou ranger les outils électriques. Ces mesures préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
• Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
• Entretenez les outils électriques. Vérifiez si les pièces mobiles fonctionnent correctement et ne coincent pas, si des pièces sont cassées ou endommagées de manière à nuire au bon fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'outil électrique. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
• Gardez les outils de coupe propres et affûtés. Les outils de coupe entretenus correctement avec des arêtes de coupe affûtées sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
• Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils de travail, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation d'outils électriques à des fins différentes de celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

2. Description des symboles
Afin d'utiliser votre outil électrique de manière correcte et sûre, veuillez prendre en compte les symboles suivants.
Le fait de connaître la signification de ces symboles vous aidera à utiliser votre outil électrique de manière correcte et sûre et à éviter les risques de blessures ou de dommages.

Important.

Lisez les instructions de sécurité avant de démarrer la machine.

Portez des lunettes de sécurité.

Portez un équipement de protection auditive.

Portez des gants de bonne qualité et solides.

Toujours utiliser un appareil respiratoire lors du traitement des matériaux produisant de la poussière.

Les machines de fin de vie contiennent des matériaux valorisables et ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès de votre déchetterie locale ou votre revendeur pour savoir comment recycler votre machine usagée. Vous participerez ainsi à la protection de l'environnement.

La sélection entre les fonctions individuelles n'est possible que lorsque l'équipement est éteint. Si vous ne le respectez pas, l'équipement peut être endommagé.

3. Utilisation correcte
Le marteau perforateur est conçu pour percer des trous avec l'action d'un marteau dans le béton, la brique et la pierre, ainsi que pour percer des trous sans l'action d'un marteau dans le bois, le métal, la céramique et le plastique.
L'équipement ne doit être utilisé que pour l'usage prescrit. Toute autre utilisation est considérée comme abusive. L'utilisateur/opérateur, et non responsable de tout type de dégâts ou d'accidents résultant de cette utilisation.
Une utilisation correcte implique également le respect des conditions d'utilisation et de maintenance spécifiées par le fabricant.
L'équipement ne doit être utilisé que par des personnes familiarisées avec celui-ci et conscientes des dangers encourus.
Respectez toutes les consignes de prévention des accidents, ainsi que les règles générales de santé et de sécurité au travail.
Toute modification apportée à l'équipement exclut la responsabilité du fabricant.

4. Données techniques

Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Alimentation nominale	1500 W
Vitesse à vide	0-900 tr/min
Impact à l'heure	4100 bpm
Énergie de frappe mesurée (outils SDS)	8 J
Classe de protection	II / ⊟

Bruits et vibrations
Niveau de pression sonore 2 dB (A)
Niveau de puissance sonore (K) 3 dB (A)
Le marteau perforateur n'est pas conçu à être utilisé à l'extérieur comme spécifié à l'article 3 de la directive 2000/14/CE, 2005/88/CE.

Portez le casque antibruit
Portez le casque antibruit lorsque l'exposition au bruit peut causer des blessures auditives.
Valeurs de vibration totales (somme vectorielle de trois directions) déterminées selon la norme EN 60745:

Perçage à percussion en béton:
• Valeur d'émission de vibrations ah = 11.4 m/s² (incertitude K = 1.5 m/s²)

Ciselage
Les niveaux de vibration émissions sont conformes à la norme EN 60745.
Niveau de pression acoustique 30 2 dB(A).
• Valeur d'émission de vibrations ah = 11.4 m/s² (incertitude K = 1.5 m/s²)

Avertissement!
Le calcul de vibration spécifiées en déterminer selon des méthodes d'essai normalisées. Selon peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition.
La valeur déclarée de vibrations représentatives des principales applications de l'outil. Cependant, si l'outil est utilisé pour différentes applications, avec différents accessoires ou mal entretenu, la valeur de vibration risque d'être différente. Cela peut augmenter considérablement le niveau d'exposition sur toute la période de travail.
Une estimation du niveau de vibrations doit également prendre en compte les périodes où l'outil est éteint ou lorsqu'il fonctionne mais ne travaille pas réellement. Cela peut réduire considérablement le niveau d'exposition sur toute la période de travail.
Déterminez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations, comme : entretien de l'outil et des accessoires, maintien des mains au chaud, organisation des méthodes de travail.

Maintenir les émissions sonores et les vibrations au minimum.
• Utilisez uniquement des outils en bon état.
• Effectuez l'entretien conformément aux instructions d'utilisation.
• Adaptez votre style de travail à l'appareil.
• Utilisez l'appareil uniquement à des fins prévues.
• Faites entretenir l'appareil par un professionnel.
• Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Portez des gants de protection.

5. Avant de mettre l'équipement en service

⚠ Important!
Avant de brancher l'équipement au réseau électrique, assurez-vous que les données dans la plaque de identification soient les mêmes que les données du réseau électrique. Avant de ajuster et de nettoyer l'équipement, débranchez toujours la fiche de la prise de courant.
Vérifiez la présence de câbles électriques, de gaz ou de conduites d'eau dissimulés en utilisant un détecteur de câbles.

1. Poignée latérale pour raisons de sécurité, vous devez utiliser le tassetti perceuse uniquement avec poignée supplémentaire.
Une poignée supplémentaire vous permettent d'avoir une meilleure stabilité lors de l'utilisation de l'équipement. Ne pas utiliser l'équipement sans la poignée supplémentaire. La poignée supplémentaire est fixée à l'équipement avec des colliers. Tourner la poignée supplémentaire dans le sens des aiguilles pour la serrer. Desserrez les colliers en tournant la poignée supplémentaire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
• Pour la poignée supplémentaire standard utilisez les deux premières positions. Pour ce faire, tournez la poignée supplémentaire jusqu'à ce que le collier se trouve dans la position indiquée sur l'illustration. Serrez le collier.
• Après avoir monté la poignée supplémentaire, vissez-la dans la position de travail la plus confortable pour vous.
• Tenez toujours l'appareil par la poignée supplémentaire. Ne travaillez jamais sans la poignée suppl